


縫い代: 2 枚あわせてギザギザ縫い

A4

B4

G2



G1

N7 縫い代縫わずにアイロンで手前に  
三つ折りのクセをつけるだけ

N13 縫い代型紙をはずして直線縫い

A3

F1

G2

ひだりそで・みぎそで

B3

左袖・右袖

F2

左右兼用です。  
〜枚印刷してください

A3

G3


N15

縫い代2枚あわせてギザギザ縫い

N8

F3

B3



F2

A2

B2

E2



F3

N8

N15

縫い代1枚だけでギザギザ縫い

B2

E3

E1

N14

縫い代  
1枚だけで  
ギザギザ縫い

N12

A1

N12

↑

E2

A1

B1

N14縫い代: 2枚あわせてギザギザ縫い

